
スライド式ラック「ストッパー」組立説明書

SR-C ST N型

製 造番号




梱包表

| 梱 包 | 番号 | 梱 | 包 名 | 部材名 | |
|-------|---------|----|-----|-------------|--|
| | | | | ラックストッパー | |
| ST2N型 | L5-7001 | スト | ッパー | ビス袋 | |
| | | | | 取 扱 説 明 書 袋 | |
| | | | | ラックストッパー | |
| ST3N型 | L5-7002 | スト | ッパー | ビス袋 | |
| | | | | 取 扱 説 明 書 袋 | |

付属部品

| 袋名 | | Þ | | | | | | 数量 | |
|--------|---|---|----------------|--------------|----|-----|------|----|---|
| | | | | ' | | 2N型 | 3N型 | | |
| ピ | ス | 袋 | トラ | ス小 | ネジ | M5> | < 10 | 6 | 9 |
| 可扣型四事件 | | | 取 | 扱 | 説 | 明 | 書 | 2 | 3 |
| 取扱説明書袋 | | 組 | $\overline{1}$ | 説 | 明 | 書 | 1 | 1 | |

●ストッパーの取付





成田工場 千葉県富里市美沢11-1 0476(90)0711代)

本 社 大 阪 06(6392)5321(代) 札幌支店 札 幌 011(232)3017(代) 東京支店 東 京 03(3633)6551(代) 名古屋支店 名古屋 0586(77)7561(代) 大阪支店 大 阪 06(6392)5556(代) 営業所 盛 岡 019(648)2220(代) 仙 台 022(235)4380(代)

仙 台 022(235)4380代) 埼 玉 048(667)9381代) 神奈川 045(316)3901代) 静 岡 054(237)5375代) 岡 山 086(297)9100代) 広 島 082(294)9181代) 福 岡 092(482)8112代)

出 張 所 東京西 042(567)1338代) ホームセンター課 03(3633)6552代)